

На плату подключается сетевая обмотка трансформатора

Подключение 220В переменного напряжения, фазировка разницы не имеет

«-t-» - установка времени в секундах

«-P-» - установка мощности в процентах

Меню «Ast» - появится при подключенном датчике. (Определяется автоматически при включении блока управления) Без датчика меню скрыто. Устанавливается время задержки включения рабочего цикла после касания

к изделию.

ДАТЧИК АВТОСТАРТА устанавливается на любой вывод вторичной(выходной силовой) обмотки. Вывод должен проходить через отверстие 25мм внутри датчика.

**ВАЖНО:** В качестве силового элемента используется СИМИСТОР с изолированной подложкой(ВТА16-600, ВТА26-600,

ВТА41-600). Устанавливается на металлическую поверхность или радиатор. При использовании других типов СИМИСТОРОВ убедитесь, чтоб симистор был изолирован от радиатора или радиатор был изолирован от корпуса аппарата.

Для предотвращения перегрева трансформатора и симистора к ним крепятся термостаты( **ВАЖНО:** прозрачные

колпачки с термостатов не снимать) на размыкание(нормально замкнуты) соединенные последовательно.

Для трансформатора 105-115 градусов, для симистора 60-85 градусов. **ВАЖНО:** Если такого контроля не нужно **ОБЯЗАТЕЛЬНО** ставится перемычка.

